



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

V-Ring-Packung Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute
Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden
zu TEILEN!

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 25 V-Ring-Packung Formeln

V-Ring-Packung

Mehrere Federinstallationen

1) Anfängliches Schraubendrehmoment bei gegebener Schraubenlast

$$fx \quad m_{ti} = dn \cdot \frac{F_b}{11}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 4.62N = 2.8mm \cdot \frac{18150N}{11}$$

2) Anzahl der Schrauben bei gegebenem Flanschdruck

$$fx \quad n = p_f \cdot A \cdot \frac{C_u}{F_b}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 0.004242 = 5.5MPa \cdot 100mm^2 \cdot \frac{0.14}{18150N}$$

3) Breite des U-Kragens bei unkomprimierter Dichtungsdicke

$$fx \quad b = \frac{(h_i) \cdot (100 - P_s)}{100}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 5.04mm = \frac{(6mm) \cdot (100 - 16)}{100}$$



4) Dichtungsbereich bei gegebenem Flanschdruck 

$$fx \quad A = n \cdot \frac{F_b}{p_f \cdot C_u}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 70714.29\text{mm}^2 = 3 \cdot \frac{18150\text{N}}{5.5\text{MPa} \cdot 0.14}$$

5) Drehmoment bei gegebenem Flanschdruck 

$$fx \quad M_t = \frac{p_f \cdot A \cdot C_u \cdot d_{\text{bolt}}}{2 \cdot n}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 0.1155\text{N}^*\text{m} = \frac{5.5\text{MPa} \cdot 100\text{mm}^2 \cdot 0.14 \cdot 9\text{mm}}{2 \cdot 3}$$

6) Durch das Anziehen der Schraube entwickelter Flanschdruck 

$$fx \quad p_f = n \cdot \frac{F_b}{A \cdot C_u}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 3889.286\text{MPa} = 3 \cdot \frac{18150\text{N}}{100\text{mm}^2 \cdot 0.14}$$

7) Flanschpression gegeben Drehmoment 

$$fx \quad p_f = 2 \cdot n \cdot \frac{M_t}{A \cdot C_u \cdot d_{\text{bolt}}}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 619.0476\text{MPa} = 2 \cdot 3 \cdot \frac{13\text{N}^*\text{m}}{100\text{mm}^2 \cdot 0.14 \cdot 9\text{mm}}$$



8) Minimale prozentuale Komprimierung 

$$fx \quad P_s = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{b}{h_i} \right) \right)$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 30 = 100 \cdot \left(1 - \left(\frac{4.2\text{mm}}{6\text{mm}} \right) \right)$$

9) Nenndurchmesser der Schraube bei gegebener Schraubenlast 

$$fx \quad dn = 11 \cdot \frac{m_{ti}}{F_b}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 1.212121\text{mm} = 11 \cdot \frac{2\text{N}}{18150\text{N}}$$

10) Schraubenbelastung in der Dichtungsverbindung 

$$fx \quad F_b = 11 \cdot \frac{m_{ti}}{dn}$$

Rechner öffnen 

$$ex \quad 7857.143\text{N} = 11 \cdot \frac{2\text{N}}{2.8\text{mm}}$$



11) Schraubenlast bei gegebenem Elastizitätsmodul und Längenzuwachs



$$f_x \quad F_b = E \cdot \frac{dl}{\left(\frac{l_1}{A_i}\right) + \left(\frac{l_2}{A_t}\right)}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 99.53362N = 10.01MPa \cdot \frac{1.5mm}{\left(\frac{3.2mm}{53mm^2}\right) + \left(\frac{3.8mm}{42mm^2}\right)}$$

12) Schraubenlast bei gegebenem Flanschdruck



$$f_x \quad F_b = p_f \cdot A \cdot \frac{C_u}{n}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 25.66667N = 5.5MPa \cdot 100mm^2 \cdot \frac{0.14}{3}$$

13) Unkomprimierte Dichtungsdicke



$$f_x \quad h_i = \frac{100 \cdot b}{100 - P_s}$$

Rechner öffnen

$$ex \quad 5mm = \frac{100 \cdot 4.2mm}{100 - 16}$$



Einzelfederinstallationen

14) Außendurchmesser des Federdrahtes gegeben Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der konischen Feder

$$fx \quad D_o = D_{\text{driver a}} - \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (w + d)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(950a62bbddad88d64435fd35607dfc42_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 1.75\text{mm} = 8\text{mm} - \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (8.5\text{mm} + 4\text{mm})$$

15) Durchbiegung der Kegelfeder

$$fx \quad y = .0123 \cdot \frac{(D_{\text{driver a}})^2}{d}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(73002692dd5e7a64e60946be3158e719_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 0.1968\text{mm} = .0123 \cdot \frac{(8\text{mm})^2}{4\text{mm}}$$

16) Durchmesser des Federdrahtes angegeben Mittlerer Durchmesser der konischen Feder

$$fx \quad d = \frac{\left(\frac{\pi \cdot (D_m)^2}{139300}\right)^1}{3}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(104fbf564e2e5a8fbd84f31656d114c7_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 3.3E^{-6}\text{mm} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot (21\text{mm})^2}{139300}\right)^1}{3}$$



17) Innendurchmesser des angegebenen Teils Mittlerer Durchmesser der Kegelfeder

$$fx \quad D_i = D_m - \left(\left(\frac{3}{2} \right) \cdot w \right)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(9dfdaff1d86ba3c1f8353b4d1b61b8c5_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 8.25mm = 21mm - \left(\left(\frac{3}{2} \right) \cdot 8.5mm \right)$$

18) Mittlerer Durchmesser der konischen Feder

$$fx \quad D_m = D_i + \left(\left(\frac{3}{2} \right) \cdot w \right)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(2b376d1a92330ab09dad2665d2f89bf5_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 17.75mm = 5mm + \left(\left(\frac{3}{2} \right) \cdot 8.5mm \right)$$

19) Mittlerer Durchmesser der konischen Feder bei gegebenem Durchmesser des Federdrahtes

$$fx \quad D_m = \frac{\left(\frac{(d)^3 \cdot 139300}{\pi} \right)^1}{2}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(c444627dab9fee9a1550c053ffaaaae2_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 1.418898mm = \frac{\left(\frac{(4mm)^3 \cdot 139300}{\pi} \right)^1}{2}$$



20) Nennpackungsquerschnitt gegeben Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der Kegelfeder

$$\text{fx } w = 2 \cdot \left(D_{\text{driver a}} + D_o - \left(\frac{d}{2} \right) \right)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(6605b201d6f14d9b3bcb8ab5f274d107_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 26\text{mm} = 2 \cdot \left(8\text{mm} + 7\text{mm} - \left(\frac{4\text{mm}}{2} \right) \right)$$

21) Packungsnennquerschnitt gegeben Mittlerer Durchmesser der Kegelfeder

$$\text{fx } w = (D_m - D_i) \cdot \frac{2}{3}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(e8fb589d58dad1692debababa5e928b6_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 10.66667\text{mm} = (21\text{mm} - 5\text{mm}) \cdot \frac{2}{3}$$

22) Tatsächlicher Durchmesser des Federdrahts bei Federdurchbiegung

$$\text{fx } d = .0123 \cdot \frac{(D_{\text{driver a}})^2}{y}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(4688aadfd656ded00cd6bdfae55089a9_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 0.302769\text{mm} = .0123 \cdot \frac{(8\text{mm})^2}{2.6\text{mm}}$$



23) Tatsächlicher Durchmesser des Federdrahts gegeben Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der konischen Feder

$$fx \quad d = 2 \cdot \left(D_{\text{driver a}} + D_o - \left(\frac{w}{2} \right) \right)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(71ceb62b681518c82e95d615e7265d66_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 21.5\text{mm} = 2 \cdot \left(8\text{mm} + 7\text{mm} - \left(\frac{8.5\text{mm}}{2} \right) \right)$$

24) Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der konischen Feder

$$fx \quad D_{\text{driver a}} = D_o - \left(\frac{1}{2} \right) \cdot (w + d)$$

[Rechner öffnen !\[\]\(fc3a57079704ef1b99671c8cafae23be_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 0.75\text{mm} = 7\text{mm} - \left(\frac{1}{2} \right) \cdot (8.5\text{mm} + 4\text{mm})$$

25) Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der konischen Feder bei Federdurchbiegung

$$fx \quad D_{\text{driver a}} = \frac{\left(\frac{y \cdot d}{0.0123} \right)^1}{2}$$

[Rechner öffnen !\[\]\(d5831b2ac75eb48b4c49d27e61d24c03_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 0.422764\text{mm} = \frac{\left(\frac{2.6\text{mm} \cdot 4\text{mm}}{0.0123} \right)^1}{2}$$



Verwendete Variablen

- **A** Bereich (Quadratmillimeter)
- **A_i** Querschnittsfläche am Einlass (Quadratmillimeter)
- **A_t** Querschnittsfläche am Hals (Quadratmillimeter)
- **b** Breite des U-Kragens (Millimeter)
- **C_u** Drehmoment-Reibungskoeffizient
- **d** Durchmesser Federdraht (Millimeter)
- **d_{bolt}** Durchmesser der Schraube (Millimeter)
- **D_{driver a}** Tatsächlicher mittlerer Durchmesser der Feder (Millimeter)
- **D_i** Innendurchmesser (Millimeter)
- **D_m** Mittlerer Durchmesser der konischen Feder (Millimeter)
- **D_o** Außendurchmesser des Federdrahtes (Millimeter)
- **dl** Inkrementelle Länge in Geschwindigkeitsrichtung (Millimeter)
- **dn** Nominaler Schraubendurchmesser (Millimeter)
- **E** Elastizitätsmodul (Megapascal)
- **F_b** Schraubenlast in der Dichtungsverbindung (Newton)
- **h_i** Unkomprimierte Dichtungsdicke (Millimeter)
- **l₁** Gelenklänge 1 (Millimeter)
- **l₂** Gelenklänge 2 (Millimeter)
- **M_t** Drehmoment (Newtonmeter)
- **m_{ti}** Anfängliches Schraubendrehmoment (Newton)
- **n** Anzahl der Schrauben



- **p_f** Flanschdruck (*Megapascal*)
- **P_s** Minimale prozentuale Komprimierung
- **w** Nominaler Packungsquerschnitt der Buchsendichtung (*Millimeter*)
- **y** Durchbiegung der konischen Feder (*Millimeter*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** **pi**, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes' constant
- **Messung:** **Länge** in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung 
- **Messung:** **Bereich** in Quadratmillimeter (mm²)
Bereich Einheitenumrechnung 
- **Messung:** **Druck** in Megapascal (MPa)
Druck Einheitenumrechnung 
- **Messung:** **Macht** in Newton (N)
Macht Einheitenumrechnung 
- **Messung:** **Moment der Kraft** in Newtonmeter (N*m)
Moment der Kraft Einheitenumrechnung 



Überprüfen Sie andere Formellisten

- **Schraubenlasten in Dichtungsverbindungen Formeln** 
- **Elastische Verpackung Formeln** 
- **V-Ring-Packung Formeln** 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

1/8/2024 | 9:32:59 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

